

<< 音響 EQUIPMENTS LIST >>

	品名	メーカー	モデル	数量	備考	
常設スピーカーシステム	プロセニアム・スピーカー	DYNACORD	VL122 (90×45°12インチ2way, 800W、8Ω)	1	移動不可	
	ウォール・スピーカー	Electro-Voice	ZXII-90 B (90×50°、12インチ2way、 200WRMS、8Ω)	2	ステージ下・上 壁埋込み	
	シーリング・スピーカー	Electro-Voice	ZXII-100 T B (100×100°、8インチ2way、 200WRMS、8Ω)	13	能客席・ステージ・客席前列 天井吊り(5系統)	
仮設スピーカーシステム	スピーカー	DYNACORD	TS400 (90×40、6インチ×4 2way、600W、4Ω)	2	2WAYフルレンジキャビ	
	パワード・サブウーファー	DYNACORD	PSD215 (15インチ×1 AMP部 1000W/4Ω×2)	2	パワード TS400用アンプ内蔵	
	連結用ポール	DYNACORD	VPM1500	2		
	チルトアダプター	DYNACORD	TA-TS400	2		
	* 上記セット以外での使用は出来ません。(1対向)					
	パワード・スピーカー	YAMAHA	DXR12 (90×60° 12インチ 2way、700W)	6		
パワード・サブウーファー	YAMAHA	DXS18 (18インチ×1、800W)	2			
モニタースピーカーシステム	パワード・スピーカー	Electro-Voice	ZxA1 (90×50° 8インチ 2way、800W)	2		
	スピーカースタンド	Electro-Voice	TSS-1	2		
音響調整卓	ミキシングコンソール	ROLAND	M480	1	移動不可	
	ミキシングコンソール (移動卓)	ROLAND	200i	1	移動音響ラック内 単独使用 要相談	
周辺機器	REAC ステージユニット	ROLAND	S-1608	2		
	REAC ケーブル	ROLAND	SC-W20F	2		
	モニターユニット		DAB120R	1	移動音響ラック内 単独移動不可	
	ワイヤレス受信機	Panasonic	WXR822	3	調整室音響架内	
		audio-technica	ATW DR3120	1	可搬用ラックケース入り テラス、ホール兼用	
	パワーアンプ	Electro-Voice	CPS4.5 (225W×4/8Ω)	2	プロセ・ウォール・シーリング用 調整室音響架内	
録再生機器	CD PLAYER	TASCAM	CD500B	2	移動不可	
	AUDIO RECORDER	TASCAM	SS-R200	1	移動不可	
	CD PLAYER	TASCAM	CD500B	2	移動音響ラック内 単独移動不可	
マイク	MIC (ダイナミック)	SHURE	BETA 57A	5		
			BETA 58A	5		
	MIC (コンデンサー)	AKG	C414-XLS	1		
	ワイヤレス (ハンドマイク)	Panasonic	WX-TB816	6	手元SWなし	
		Panasonic	WX-4100B	4	手元SW付	
		audio-technica	ATW DT3102S&C6100	2	手元SW付 DT3101と合わせて2chまで	
	ワイヤレス (ヘッドセット)	audio-technica	PRO8HE	2		
		DPA	4088-DC-A-F00-LH-S	2		
	ワイヤレス (ピンマイク)	Panasonic	WX-TB831	4		
		audio-technica	ATW DT3101&AT829cH	2	DT3101と合わせて2chまで	
ダイレクトボックス	D.I BOX	ART	Z direct	2		
		ART	DUAL Z direct	1		
		ART	AV direct	1		
マイクスタンド	ブームスタンド	Panasonic	WN-BS150	3		
		TAMA	MS205	3		
		K&M	25900	6	ミニブーム	
	ストレートスタンド	Panasonic	WN-FS140	3		
	卓上スタンド	Panasonic	WN-DS120	3		
		KC	MDS-3/BK	2		
有線インカムシステム	リモートステーション	Clear-Com	KB-702+V-BOX	4	2CH XLR 5pin	
	ヘッドセットマイク	Clear-Com	CC-100	4	片耳タイプ	