3階・4階 コンセント回路図

4階
楽屋・倉庫・リハーサル室

楽屋壁コンセント（全部屋共通）301
楽屋鏡面コンセント
C 308 309
D 310 311
E 312 313



3階
楽屋・倉庫・ホワイエ

楽屋A・B壁コンセント（全部屋共通）310
楽屋A・B鏡面コンセント
A 337 338
B 339 340



ホール内